ANGRA

ACP38/20

ASTRACRIL

Personalité

Manual de instruções

Fabricante:
ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Colégio Florence, nº 59
- Jardim Primavera - Jundiaí - SP - Brasil
Caixa Postal: 172 - Cep 13209-700
Tel.: (11) 4583-7777 - Fax: (11) 4583-7888
C.N.P.J.: 50.949.528/0001-80
- Inscr. Est.: 407.002.572.119
Indústria Brasileira - “Made in Brazil”

ASTRA

Certificado de Garantia

ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, de acordo com esta garantia, se compromete a consertar e/ou substituir, a seu juízo e sem ônus para o cliente, quaisquer peças que comprovadamente apresentem defeito de fabricação, ou ainda que não funcionem conforme as especificações descritas no catálogo, por um prazo de 1 (um) ano para aquecedor, acionamento eletrônico e cromoterapia e 2 (dois) anos para os demais itens, a contar da data da compra da SPA.

Os termos desta garantia serão aplicáveis aos produtos instalados corretamente, de acordo com as instruções do Manual de Instalação que acompanha o produto.

Os produtos ou acessórios cobertos por esta garantia serão reparados e/ou trocados a juízo do fabricante, no próprio local ou na fábrica. A remessa de quaisquer produtos para conserto na fábrica, deverá ser objeto de prévia autorização, por escrito da ASTRA. Os fretes de envio e posterior retorno serão pagos pelo cliente.

Esta garantia não cobre defeitos e/ou quebra ocorridas no transporte, instalação em desacordo com as instruções e com o produto, uso inadequado, negligência ou acidente.

Da mesma forma não estão cobertos por esta garantia os defeitos e/ou quebras oriundas de modificações no produto sem a expressa autorização da ASTRA, utilização do produto para fins outros que não os indicados, ou ainda produtos que tenham sido reparados no prazo de vigência desta garantia, por indivíduos outros que não o fabricante ou técnico por ele expressamente autorizados.

Limpeza

A Banheira ANGRA é feita de acrílico reforçado com fibra de vidro, o que proporciona um brilho duradouro.

1. Para efetuar a limpeza, utilize um pano macio com água e sabão / detergente neutro.
2. Nunca utilize:
   - Produtos a base de cloro ou amônia
   - Produtos abrasivos (tipo Sapólio, palha de aço, etc)
   - Solventes (tipo acetona, éter, benzina, etc)

INTRODUÇÃO

Você acaba de adquirir um produto de excelente qualidade – **uma banheira Astra.**

A banheira de hidromassagem ANGRA possui uma das mais sofisticadas tecnologias já encontradas no mercado. Ela é desenvolvida em acrílico reforçado e possui uma estrutura autoportante de fácil instalação.

Neste manual, reuniremos as principais informações sobre sua instalação e manutenção, lembrando que, em primeiro lugar, você deve procurar um profissional de confiança: uma banheira mal instalada pode lhe trazer sérios transtornos.

Também é importante verificar se sua banheira não sofreu danos durante o transporte. Entre em contato com seu fornecedor se for observado qualquer tipo de defeito (trincas, riscos, parte hidráulica ou moto-bomba danificada).

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

EVITANDO RISCOS ÀS CRIANÇAS

Para reduzir riscos de acidentes com crianças, temperaturas mais baixas da água são recomendadas.

Teste a temperatura da água com suas mãos antes de permitir o uso da banheira por crianças. Tenha certeza que a temperatura da água está confortável para a utilização pelas crianças.

Lembre-se que as superfícies molhadas podem ser escorregadias. As crianças devem ter cuidado ao entrar e sair da banheira.

EVITANDO RISCOS AOS ADULTOS

Para reduzir riscos de acidentes às pessoas, não remova as molduras das sucções e não utilize a banheira se a moldura de alguma sucção estiver quebrada ou faltando.

Lembre-se que as superfícies molhadas podem ser escorregadias. Recomenda-se o máximo de cuidado ao entrar e sair da banheira, evitando possíveis acidentes ocasionados por escorregões.

Mantenha partes soltas de roupas, cordões, pulseiras, tornozeleiras, etc, longe dos dispositivos de sucção.

A utilização de álcool ou medicamentos antes ou durante a utilização da banheira podem levar à perda de consciência com possibilidade de afogamento.

Pessoas utilizando medicamentos devem consultar um médico antes de utilizar a banheira. Alguns medicamentos podem causar sonolência, enquanto outros podem afetar o coração, pressão sanguínea e circulação.

Mulheres grávidas devem consultar um médico antes de utilizar a banheira.

UTILIZAÇÃO DA BANHEIRA

Air-blower

Para acionar o air-blower pressione “ “ no painel, para desligar pressione novamente,

Iluminação

Para acionar a iluminação pressione “ “ para desligar pressione novamente.

Ducha de mão: Para utilizar a ducha de mão gire registro (misturador) Fig.2(1), para fechar gire novamente.

Válvula “POP-UP”: Para retirar a água, pressione a válvula para baixo, abrindo-a, para fechá-la pressione novamente (conforme figura abaixo).

OBS: Após o desligamento da banheira (painel de controle), as válvulas solenóides de drenagem entrarão em funcionamento para escoar a água das cascatas, desligando-se 30 minutos depois.

UTILIZAÇÃO DA BANHEIRA

Painel de comando

Por ser “touch-screen o painel, para acioná-lo passe a mão na borda da banheira onde indicado (Fig.1).



(Fig.1)

Para abastecer a banheira, pressione no painel “ “ aguarde os registros subirem, após gire o registro (3) misturador água quente ou fria, (fig.2) no sentido horário para abir, para fechar gire no sentido anti-horário. Deve-se controlar sua abertura a fim de se obter a temperatura desejada.

(Fig.2)



Com os registros de entrada de água abertos, gire o misturador fig.2(1) Para acionar bica de entrada para a esquerda sentido horário, para entrar pela ducha de mão gire para direita (sentido anti-horário). Para fechar, desligue os registros de água quente e fria(3).

Para abaixar os registros pressione “ “.

Para acionar as cascatas, pressione no painel “ “ a cascata em forma de filme entrará em funcionamento.
Pressionando pela segunda vez, a cascata em forma de filme se fechará, e a outra cascata entrará em funcionamento.

Para desligar pressione novamente “ “.

Hidromassagem:

Para acionar a hidromassagem da banheira pressione “ “ por 3 seg, para desligar pressione por 3 seg novamente.

APRESENTAÇÃO DAS BANHEIRAS E SEUS COMPONENTES



1 – Motobomba
2 – Almofada
3 – Air-blower com LED
4 – Jatos
5 – Painel (touch-screen)
6 – Distribuidor Entrada de água/ducha de mão
7 – Ducha de mão
8 – Registro Entrada de água quente ou fria (misturador)
9 – Cascatas
10 – Motobomba
11 – Almofada
12 – Entrada de água/Ladrão

ASSENTAMENTO

Essa banheira mede 200 x 120 x 62 cm (comprimento x largura x altura). Esta banheira não necessita de assentamento. Ela possui pés niveladores que devem ser ajustados para corrigir as imperfeições do piso. Os pés se ajustam até 4 cm de altura. O espaço que sobra entre os painéis de fechamento frontal e lateral e o piso (entre 0,5 e 4 cm) serve como entrada e saída de ar.



INSTALAÇÃO HIDRAULICA

A banheira Angra é desenvolvida em acrílico reforçado e possui uma estrutura auto-portante, de fácil instalação (não necessita de assentamento).



Conectar a mangueira azul na fonte de água fria

Conectar a mangueira vermelha na fonte de água quente

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Potência	Tensão (V)	Fios (mm²)	Disjuntor
ACP38/20	1500W	220	2,5	10

INSTRUÇÕES:

1. Antes de instalar e utilizar este produto, Leia atentamente este manual. Este produto deve ser instalado por pessoas qualificadas e de acordo com as instruções.
2. A fiação deve ter bitola mínima de 2,5mm². Para segurança do usuário, faça a instalação da rede elétrica utilizando fio terra.
3. A manutenção e a limpeza devem ser realizadas com a banheira desligada da rede elétrica.
4. Após o banho desligar a entrada de água e a alimentação elétrica.
5. Máxima pressão de entrada de água: 400 kPa. Mínima pressão de entrada de água: 10 kPa.
6. Peças que contêm peças vivas, exceto peças fornecidas com tensão extra-baixa de segurança não superior a 12V, devem ser inacessíveis para uma pessoa de dentro da banheira.
7. O circuito de aterramento da banheira deve estar permanentemente conectado à fiação fixa.
8. Peças com componentes elétricos, exceto dispositivos de controle remoto, deve ser colocados ou fixados de modo que eles não possam cair na banheira.
9. Caso sejam identificados cabos de alimentação danificados, os mesmos devem ser imediatamente trocados. Para evitar qualquer risco, esta troca deve ser realizada por um profissional eletricista especializado, ou assistente técnico autorizado Astra.